待受時の動作を設定する

- (F) (sign 3) (winz 9) の順に押す。
- 「**2**待受時」を選び、F)を押す。
- **3** 設定する動作を選び、 (F)を押す。
 - ●それぞれの動作は、次のとおりです。

マーク表示	未読表示やアラーム表示などの詳細マークを表示する	
モバイルカメラ起動	モバイルカメラが起動する	
ボイスレコーダー起動	ボイスレコーダーが起動する	
位置情報表示	位置情報を表示する	

●モバイルカメラ起動選択時:「115メールモード」~ 「**四**アクションスナップモード」選択**→**(F)

|15:05 |F39:サイドキー設定 待受時 ■マーク表示 2 モバイルカメラ起動 目が イスレコーダ 一起動 4 位置情報表示

子子選択

電話を受けられないときに相手からのメッセージを録音する

電話を受けられないとき、相手の方のメッセージを録音することができます。 (簡易留守録)

● 簡易留守録できる時間は、音声メモやマイボイスメモ(© 7.12-29) と合わせて 最大約90秒です。


簡易留守録を設定する

簡易留守録は電源が切れていたり、オフラインモードにしているとき、「圏外」 の表示が出ているときは使用できません。このときは、オプションサービスの 留守番電話サービスをご利用ください。(*©* P.13-6)

(F)(x*)の順に押す。

録音可能秒数と「蹬」が表示されたあと簡易留守録に設定さ れます。(設定完了後、待受画面に戻ります。)

- 応答文再生: (F) → 「電話」選択→(F) → 「■簡易留守」 選択➡℉」「■応答文再生」選択➡℉
- ・応答文の再生音量の変更: F→「電話」選択→F→「 簡易留守」選択▶←→「▲音量設定」選択▶←→「▲受 話音量連動」/「2サイレント」選択→(テ)





- ●マナーモード(© P.2-18)設定中は、簡易留守録の設定・解除はできません。 マナー設定変更で、簡易留守録の設定・解除を行ってください。
- ●録音可能時間が4秒以下のときや、すでに20件録音されているときは、簡易留守 録に設定することはできません。不要なメッセージを消去してください。 (©FP.12-7)

n

簡易留守録を解除する

F (x*)の順に押す。

簡易留守録の設定が解除され、待受画面に戻ります。



●簡易留守録音中は、簡易留守録を解除することはできません。

簡易留守録設定時

着信があると、相手の方に応答文が流れたあと録音が始まります。

- ●録音中にV401SHを閉じても、録音は止まりません。
- ●録音中に電話にでる: ②(録音内容は残りません。)

録音が終わると、「母」が表示されます。

●録音後、簡易留守録が設定できない状態(*℃*(ア.12-5)になったときは、簡易留守録は自動的に解除され、「蹬」表示が消えます。(「๗」は用件を聞くまで表示したままです。)

簡易留守録未設定時

着信中に、 F 文 の順に押すと、応答文が流れたあと録音が始まります。この場合、その着信に限り留守録音します。(簡易留守録は「OFF」の設定のままです。)サイドキー設定(で P.12-4)で「簡易留守録」(着信時)に設定しているときは、着信中にサイドキーを 1 秒以上押すと、応答文が流れたあと、録音が始まります。簡易留守録が設定できない状態(で P.12-5)のときに操作すると、「これ以上録音できません」と表示され、留守録音はしません。

録音された用件を聞く

(F) べ深**)の順に押す。

録音件数表示後、新しいものから順に再生されます。最後の用件を再生し終わると、自動的に止まり、待受画面に戻ります。

サニュー操作での再生: F→「電話」選択→F→「**2**簡易留守」選択→F→「**2**録音再生」選択→F

●再生途中の停止:再生中に 3





●時刻設定(**©P**.**2-4**) がされていないときや、間違って設定されているときは、正しい日時が表示されません。

再生中に電話がかかってくると

●再生は自動的に止まります。電話に出るとき、②を押してください。

再生中にできること(例:3件録音されているとき)

再生中に次の用件を聞く	再生中の用件の頭に戻す	再生中の1つ前の用件に戻す
再生中に②を押す。	再生中に⑤を押す。	再生中に むを 2 回押す。
3 件目 2 件目 1 件目	3 件目 2 件目 1 件目	3 件目 2 件目 1 件目
再生——再生——	再生──再生──再生──	再生 再生

録音された用件を消去する

- 消去したい用件を再生中に、プラアを押す。 消去の確認画面が表示されます。
- **2** 「**1**YES」を選び、**(**F**)**を押す。
 - 「1件消去しました 秒録音可能です」と表示したあと、 次の用件が続けて再生されます。次の用件がないときは、 待受画面に戻ります。
 - ●用件をすべて消去すると、「┛」が消えます。

応答時間を変更する

0秒~59秒の範囲で設定できます。

● お買い上げ時には、「9秒」に設定されています。

F 34 34 の順に押す。

2 呼出し時間(2ケタ:00~59)を入力し、Fを押す。

●着信音を鳴らさずに簡易留守録で応答:「00」入力● \digamma





●簡易留守録を、オプションサービスの留守番電話サービス、または転送電話サービス と併せてご利用になる場合は、設定されている呼出時間の短い機能が優先されます。 また、簡易留守録を優先していても、録音件数が一杯になると、留守番電話サービ スや転送電話サービスが優先されます。 12

その他の機能

シガーライター充電器に接続したとき

V401SHは、オプション品のシガーライター充電器に接続すると、安全運転のため自動的に簡易留守録に設定されるようになっています。(車載簡易留守) これを「OFF」に設定することもできます。

- **7** (ディ4) (ボー2) の順に押す。
- **2** 「**2**OFF」を選び、**F**を押す。 待受画面に戻ります。


アラーム設定

アラームを設定する

あらかじめ指定した時刻に毎日アラームでお知らせします。指定した曜日にだけアラームを鳴らすこともできます。(リピートアラーム)

- 最大5件まで登録できます。
- アラームの詳細 (パターンや音量など)を設定したり、アラームをくり返し鳴らすこともできます。また、アラーム動作時にメッセージや電話番号を表示させたり、アラーム動作時のオプション(『②FP.12-10)を設定することもできます。
- を続り続りの順に押す。
- **2** 設定する番号を選び、*F*を押す。
 - ●新規に登録するときは、「-----」が表示されている番号を選んでください。
- 3 「2時刻入力」を選び、Fを押す。
 - ●時刻は必ず入力してください。
- **4** アラームの時刻(4ケタ)を入力し、F)を押す。
 - ●時刻は24時間制で入力します。





5 「国曜日設定」を選び、Fを押す。

T